

Opmeten whiteboardwand



Bij het opmeten van de een Writing Wall dient met enkele dingen rekening gehouden worden.

1. **Volle wandbedekking**

Wanneer de wand over de volle breedte en hoogte bedekt moet worden dient er rekening gehouden worden met een marge van 10 mm aan elke zijde (dus 20 mm totaal). Een voorbeeld:

Breedte wand: 5100 mm - 20 mm = 5080 mm brede whiteboardwand

Hoogte wand: 2700 mm - 20 mm = 2680 mm hoge whiteboardwand

Deze marge is nodig om eventuele kleine variatie in de hoogte of breedte op te vangen.

Meet de hoogte van de wand op meerdere punten!

2. **Gedeeltelijke wandbedekking**

Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke bedekking waarbij de volle breedte of hoogte van de wand gebruikt gaat worden dient rekening gehouden te worden met de instructies van punt 1.

Wanneer dit niet het geval is, is het doorgeven van het gewenste eindformaat voldoende.

3. **De wand dient vlak te zijn** (geen bollingen/hollingen)

Om de whiteboardwand op de juiste manier te kunnen monteren dient de wand volledig vlak te zijn. Wanneer dit niet het geval is adviseren wij om contact met uw dealer op te nemen, zodat er samen gekeken kan worden naar een oplossing. Neem bij twijfel altijd contact op met je dealer.

Om dit alles voor jezelf en voor ons nóg duidelijker te maken raden we je aan een schetsje te maken van het geheel. In deze schets dienen alle maten juist en duidelijke weergegeven te staan. Een foto mee sturen is voor ons ook handig om een beeld te krijgen van het geheel.

Onderstaand een klein voorbeeld van hoe een schets er uit kan zien.

